

Програмируем стаен терморегулатор

за подово отопление

Модел №: - ERT50



НАВИГАЦИЯ

1



Можете да влезете в основното меню като натиснете бутона **Menu**.



Навигирането в менюта става чрез натискане на бутоните (-) и (+), преминаване нагоре и надолу.



Можете да влезете в избраното подменю, като натиснете бутона **select** или да се върнете към предишното меню, без каквито и да било промени, като натиснете бутона **cancel**.


ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ



Change Display (смяна на дисплея)
Менюто **Change Display** дава възможност за избор на следните изгледи **Full Screen** (цял екран), **Selected Screen** (избран екран) и **Basic Screen** (основен екран).



Change Profile (смяна на профила)
В меню **Change Profile** можете да изберете някой от следните профили **Family** (фамилен), **Single** (единичен), **Office** (офисен), **Name 1** (име) и **Name 2** (име)



Change Holiday (режим Ваканция)
В меню **Change Holiday** можете да направите Вашите ваканционни настройки и да ги включите **ON** или изключите **OFF**.



Вкл./Изкл. на програма
В меню **Program** можете да изберете между **Program** (програмируем) или **Manual** (ръчен) режим на работа.



Key Lock (блокиране на клавиатурата)
Чрез едновременно натискане на бутоните (-) и (+) за около три секунди, може да се активира функцията **Key Lock**, с цел устройството да бъде защитено от неоторизирана намеса



Manual operation (ръчно управление)
Чрез натискане на бутоните (-) или (+), ще бъде активиран ръчен режим на работа. Текущото програмиране ще бъде презаписано до началото на следващия ден.



Меню PROGRAM


Преди да пристъпите към следващите процедури, първо трябва да натиснете бутоните (+) или (-), за да влезете в менюто Program,



Меню Program
За да получите достъп до меню program, отворете капачето и натиснете едновременно бутоните **select** и **cancel** в продължение на три секунди.




Basic Settings
(основни настройки)
В меню **Basic Settings** можете да въведете основните настройки за датата / часа **Date/Time**, езика **Language** и поддръжката **Maintenance**.



Temp. Zones
(температурни зони)
В меню **Temp. Zones** можете да регулирате температурата в следните зони - Comfort (комфортна), Standard (стандартна) и Reduced (нощна).

Трите температурни зони могат да бъдат разпределени в шест ежедневни периода. В случай че промените дадена температурна зона, настройките на температурата в профилите също ще се променят. Зоните са фабрично асоциирани с тези температури
Комфортна 24 °C
Стандартна 20 °C
Нощна 16 °C



Profile (профил)
В меню **Profile** можете да регулирате подробните настройки на съответните профили **Фамилен, Единичен, Офисен, Име 1 и Име 2**.

Можете да настроите профилите съгласно Вашите нужди, като промените 6-те времеви зони и зададете нови температурни зони. Това може да бъде направено за един отделен ден или за работните и празничните дни. Можете да преименувате профилите и да копирате настройките от един профил в друг профил. В таблицата по-долу можете да видите фабрично зададените настройки:

ПОН - ПЕТ


Времеви зони	Времетраене	Фамилна	Единична	Офисна	Име 1	Име 2
Рано сутрин	06:00-08:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Сутрин	08:00-12:00	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна
Обедна	12:00-14:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Следобедна	14:00-18:00	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна
Вечер	18:00-23:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Нощ	23:00-06:00	Нощна	Нощна	Нощна	Нощна	Нощна

СЪБ - НЕД

Рано сутрин	06:00-08:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Сутрин	08:00-12:00	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна
Обедна	12:00-14:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Следобедна	14:00-18:00	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна
Вечер	18:00-23:00	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна	Комфортна
Нощ	23:00-06:00	Нощна	Нощна	Нощна	Нощна	Нощна



Управление на отопление/охлаждане
В меню **Heat / Cool** можете да активирате функцията за управление отоплението или охлаждането.



Control (управление)
В меню **Control** - можете да промените настройките на **Span, SetBack, Frost*, Output** и **VP**.

* Термостатът служи като защита срещу замръзване и предотвратява понижаването на температурата под 5°C.

Предназначение и правилна употреба:


Това самостоятелно монтирано електронно устройство служи като система за контрол на температурата само в сухи и затворени жилищни и офис помещения. Този термостат може да бъде отварян, монтиран или ремонтиран само от квалифициран електротехник. Тези специалисти трябва да спазват съществуващите стандарти и разпоредби. Почиствайте устройството само със суха и мека кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати! Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.



Смяна на батериите
Батерии: 2 x AA
Батериите на устройство версия AC 230 V, могат да бъдат сменени само от професионален електротехник.



Не изхвърляйте батериите с другите домакински отпадъци. Занесете батериите в общинския пункт за събиране или съответната служба.



Размери
A - 80 mm
B - 130 mm
C - 30 mm

Вносител
САЛУС България ООД
Ул. Бесарабия 15
София 1517

Съгласно политиката на разработване на продуктите, SALUS Controls plc си запазва правото да променя спецификациите, дизайна и материалите, използвани в производството на изделията, посочени в този каталог, без предизвестие.
Ръководство, издание № ERT50-001