



Ръководство на потребителя за безжичен термостат NY09RF WIFI

Сканирайте по-долу QR или изтеглете приложението „Smart RM“ от Google Play и App Store.



Когато захранването е включено, натиснете продължително бутон на приемника "натиснете", за да съответства на wifi. Обикновено е включен режим EZ. Мигането е режим AP. Последователното мигане съответства.

Разширената парола за приложението е 123456

Използването на батерията, актуализациите на радиочестотните данни на всеки 20 минути. Ако съкратите интервала, моля, използвайте USB захранване и извадете батериите. Следвайте операцията B05, B06.

Технически данни

Мощност: Приемник: 230Vac 50/60HZ

Диапазон на показване на температурата: 0~40°C

Предавател: USB захранване/4*AAA батерии

Моля, извадете батериите, когато USB захранването работи.

Точност на дисплея: 0,5°C

Сензор на сондата: NTC(10k)1%

Работна програма: Задайте за 1 седмица като цикъл

Контактен капацитет: 5A/250V(WW);16A/250V(WE)

Изход: Реле за превключване

Температура на работната среда: 0~70°C

Монтаж: монтиран на стена или на седалка на батерията

Диапазон на регулиране на температурата: 5~35°C






Настройка на времето

Във включено състояние натиснете  за да зададете минути.

Натиснете  или  за да промените стойността. Отново натиснете

 за да зададете час. пак натиснете  за да зададете ден от

седмичата. Натиснете отново  за да потвърдите настройките.

NO	икона	Описание
A		Включване/Изключване
B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Кратко натискане, за да превключите автоматичен режим или ръчен режим. 2. Включено състояние, дълго натискане за 3-5 секунди, за да направите настройка на програмите. 3. Изключено състояние, натиснете продължително за 3-5 секунди, за да влезете в разширени настройки.
C		<ol style="list-style-type: none"> 1. Клавиш за потвърждение. 2. Натиснете го за кратко, за да настроите ден и час. 3. Настройка на режим на почивка.
B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Клавиш за намаляване на температурата. 2. Натиснете продължително за заключване или отключване.
D		<ol style="list-style-type: none"> 1. Клавиш за увеличаване на температурата. 2. В състояние на автоматичен режим, натиснете продължително за да влезете във временен ръчен режим.